

# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ ВОЛНА/VOLNA

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт



Модель светильника: BS – 170 – 2x1 LED

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного освещения в общественных и жилых помещениях.
- Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: централизованный |                |                    |                               |                     |          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                                     | Источник света | Рабочее напряжение | Световой поток, (раб/авар) лм | Потребляемый ток, А | Масса кг | Степень защиты – IP42<br>Диапазон рабочих температур +1°C до +35°C<br>Категория размещения F<br>Размещение: настенное |
| BS-170-2x1LED                                                    | 2x1LED         | 220В±10%, 50Гц     | 100                           | 0,04                | 0,45     |                                                                                                                       |
|                                                                  |                | ≈220В              |                               |                     |          |                                                                                                                       |

### 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

**ВНИМАНИЕ:** Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям лимитированной по времени подачи электроэнергии.

- Снимите плафон;
- На основании корпуса имеются 2 отверстия для крепления светильника;
- Присоедините провода питания к 2-ум клеммам L и N (см. рис.1).




Рис.1.

- Включите питание сети аварийного освещения, если светильник зажегся, то светильник работает нормально.
- Установите плафон на место.

### 4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ

Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

### 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники утилизируются обычным способом.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения светильников должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- Допустимый срок хранения светильников в заводской упаковке 1 год.
- Светильники должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.
- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.
- Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляет покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

**ВНИМАНИЕ:** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (сколы и трещины от удара, следы залива водой и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание и фиксированным расценкам:

- поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;
- ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

### 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПРОВЕРЕНО 1

Дата выпуска « 24 АВГ 2015 » 20\_\_ г.

№ партии  
020789.08.15

Штамп ОТК



Адрес изготовителя: 1105080, Москва, Факультетский пер., д. 110, ООО «Белый свет 2000» Тел: (495) 785-17-67 www.belysvet.ru

# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ ВОЛНА/VOLNA

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт



Модель светильника: BS – 170 – 2x1 LED

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного освещения в общественных и жилых помещениях.
- Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: централизованный |                |                    |                               |                     |          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                                     | Источник света | Рабочее напряжение | Световой поток, (раб/авар) лм | Потребляемый ток, А | Масса кг | Степень защиты – IP42<br>Диапазон рабочих температур +1°C до +35°C<br>Категория размещения F<br>Размещение: настенное |
| BS-170-2x1LED                                                    | 2x1LED         | 220В±10%, 50Гц     | 100                           | 0,04                | 0,45     |                                                                                                                       |
|                                                                  |                | ≈220В              |                               |                     |          |                                                                                                                       |

### 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

**ВНИМАНИЕ:** Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям лимитированной по времени подачи электроэнергии.

- Снимите плафон;
- На основании корпуса имеются 2 отверстия для крепления светильника;
- Присоедините провода питания к 2-ум клеммам L и N (см. рис.1).




Рис.1.

- Включите питание сети аварийного освещения, если светильник зажегся, то светильник работает нормально.
- Установите плафон на место.

### 4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ

Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

### 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники утилизируются обычным способом.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения светильников должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- Допустимый срок хранения светильников в заводской упаковке 1 год.
- Светильники должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.
- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.
- Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляет покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

**ВНИМАНИЕ:** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (сколы и трещины от удара, следы залива водой и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание и фиксированным расценкам:

- поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;
- ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

### 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПРОВЕРИТО

Дата выпуска « 24 АВГ 2015 » 20\_\_ г.

№ партии  
020789.08.15

Штамп ОТК

ОТК

Адрес изготовителя: 1105080, Москва, Факультетский пер., д. 110, ООО «Белый свет 2000» Тел: (495) 785-17-67 www.belysvet.ru

# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ ВОЛНА/VOLNA

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модель светильника: BS – 170 – 2x1 LED



### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного освещения в общественных и жилых помещениях.
- Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: централизованный |                |                    |                               |                     |          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                                     | Источник света | Рабочее напряжение | Световой поток, (раб/авар) лм | Потребляемый ток, А | Масса кг | Степень защиты – IP42<br>Диапазон рабочих температур +1°C до +35°C<br>Категория размещения F<br>Размещение: настенное |
| BS-170-2x1LED                                                    | 2x1LED         | 220В±10%, 50Гц     | 100                           | 0,04                | 0,45     |                                                                                                                       |
|                                                                  |                | ≈220В              |                               |                     |          |                                                                                                                       |

### 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

**ВНИМАНИЕ:** Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям лимитированной по времени подачи электроэнергии.

- Снимите плафон;
- На основании корпуса имеются 2 отверстия для крепления светильника;
- Присоедините провода питания к 2-ум клеммам L и N (см. рис.1).




Рис.1.

- Включите питание сети аварийного освещения, если светильник зажегся, то светильник работает нормально.
- Установите плафон на место.

### 4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ

Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

### 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники утилизируются обычным способом.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения светильников должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- Допустимый срок хранения светильников в заводской упаковке 1 год.
- Светильники должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.
- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.
- Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляет покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

**ВНИМАНИЕ:** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (сколы и трещины от удара, следы залива водой и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

- поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;
- ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

### 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПРОСЕРИЕНО 1

Дата выпуска « 26 АВГ 2015 » 20\_\_ г.

№ партии  
020789.08.15

Штамп ОТК

ОТК

Адрес изготовителя: 1105080, Москва, Факультетский пер., д. 110, ООО «Белый свет 2000» Тел: (495) 785-17-67 www.belysvet.ru

# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ ВОЛНА/VOLNA

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модель светильника: BS – 170 – 2x1 LED



### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного освещения в общественных и жилых помещениях.
- Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: централизованный |                |                    |                               |                     |          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                                     | Источник света | Рабочее напряжение | Световой поток, (раб/авар) лм | Потребляемый ток, А | Масса кг | Степень защиты – IP42<br>Диапазон рабочих температур +1°C до +35°C<br>Категория размещения F<br>Размещение: настенное |
| BS-170-2x1LED                                                    | 2x1LED         | 220В±10%, 50Гц     | 100                           | 0,04                | 0,45     |                                                                                                                       |
|                                                                  |                | ≈220В              |                               |                     |          |                                                                                                                       |

### 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

**ВНИМАНИЕ:** Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником должно быть никаких выключателей, кроме устройства защитного отключения), также не допускается подключение к сетям лимитированной по времени подачи электроэнергии.

- Снимите плафон;
- На основании корпуса имеются 2 отверстия для крепления светильника;
- Присоедините провода питания к 2-ум клеммам L и N (см. рис.1).




Рис. 1.

- Включите питание сети аварийного освещения, если светильник зажегся, то светильник работает нормально.
- Установите плафон на место.

### 4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ

Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

### 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники утилизируются обычным способом.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения светильников должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- Допустимый срок хранения светильников в заводской упаковке 1 год.
- Светильники должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.
- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.
- Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляет покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

**ВНИМАНИЕ:** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (сколы и трещины от удара, следы залива водой и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

- поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;
- ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

### 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПРОВЕРЕНО

Дата выпуска « 24 АВГ 2015 » 20\_\_ г.

№ партии  
020789.08.15

Штамп ОТК

ОТК

Адрес изготовителя: 1105080, Москва, Факультетский пер., д. 110, ООО «Белый свет 2000» Тел: (495) 785-17-67 www.belysvet.ru

# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ ВОЛНА/VOLNA

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модель светильника: BS – 170 – 2x1 LED



### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного освещения в общественных и жилых помещениях.
- Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: централизованный |                |                    |                               |                     |          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                                     | Источник света | Рабочее напряжение | Световой поток, (раб/авар) лм | Потребляемый ток, А | Масса кг | Степень защиты – IP42<br>Диапазон рабочих температур +1°C до +35°C<br>Категория размещения F<br>Размещение: настенное |
| BS-170-2x1LED                                                    | 2x1LED         | 220В±10%, 50Гц     | 100                           | 0,04                | 0,45     |                                                                                                                       |
|                                                                  |                | ≈220В              |                               |                     |          |                                                                                                                       |

### 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

**ВНИМАНИЕ:** Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям лимитированной по времени подачи электроэнергии.

- Снимите плафон;
- На основании корпуса имеются 2 отверстия для крепления светильника;
- Присоедините провода питания к 2-ум клеммам L и N (см. рис.1).




Рис.1.

- Включите питание сети аварийного освещения, если светильник зажегся, то светильник работает нормально.
- Установите плафон на место.

### 4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ

Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

### 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники утилизируются обычным способом.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения светильников должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- Допустимый срок хранения светильников в заводской упаковке 1 год.
- Светильники должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.
- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.
- Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляет покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

**ВНИМАНИЕ:** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (сколы и трещины от удара, следы залива водой и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание фиксированным расценкам:

- поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;
- ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

### 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПРОВЕРЕНО 1

Дата выпуска « 24 АВГ 2015 » 20\_\_ г.

№ партии  
020789.08.15

Штамп ОТК

ОТК

Адрес изготовителя: 1105080, Москва, Факультетский пер., д. 110, ООО «Белый свет 2000» Тел: (495) 785-17-67 www.belysvet.ru

# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ ВОЛНА/VOLNA

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт



Модель светильника: BS – 170 – 2x1 LED

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного освещения в общественных и жилых помещениях.
- Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: централизованный |                |                    |                               |                     |          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                                     | Источник света | Рабочее напряжение | Световой поток, (раб/авар) лм | Потребляемый ток, А | Масса кг | Степень защиты – IP42<br>Диапазон рабочих температур +1°C до +35°C<br>Категория размещения F<br>Размещение: настенное |
| BS-170-2x1LED                                                    | 2x1LED         | 220В±10%, 50Гц     | 100                           | 0,04                | 0,45     |                                                                                                                       |
|                                                                  |                | ≈220В              |                               |                     |          |                                                                                                                       |

### 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

**ВНИМАНИЕ:** Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям лимитированной по времени подачи электроэнергии.

- Снимите плафон;
- На основании корпуса имеются 2 отверстия для крепления светильника;
- Присоедините провода питания к 2-ум клеммам L и N (см. рис.1).




Рис.1.

- Включите питание сети аварийного освещения, если светильник зажегся, то светильник работает нормально.
- Установите плафон на место.

### 4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ

Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

### 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники утилизируются обычным способом.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения светильников должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- Допустимый срок хранения светильников в заводской упаковке 1 год.
- Светильники должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.
- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.
- Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляет покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

**ВНИМАНИЕ:** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (сколы и трещины от удара, следы залива водой и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание фиксированным расценкам:

поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;  
ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

### 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска «\_\_» 24 АБГ 2015 20\_\_ г.

№ партии  
020789.08.15

Штамп ОТК

ОТК

Адрес изготовителя: 1105080, Москва, Факультетский пер., д. 110, ООО «Белый свет 2000» Тел: (495) 785-17-67 www.belysvet.ru